


Der Müllchip



Transponderfeld

So funktioniert's:

1. Halten Sie den weißen Transponder vor das Transponderfeld.
2. Wenn Ihr Transponder für den Zugang berechtigt ist (die grüne Anzeige leuchtet), werden alle Einwurfschächte entriegelt.
3. Jetzt können Sie einen beliebigen Einwurfschacht öffnen und Ihre Abfälle einwerfen.
4. Nach dem Schließen des Einwurfschachtes verriegelt die Anlage automatisch. Das entsorgte Müllvolumen wird Ihrem Transponder zugeordnet.



Anzeigefeld

Hinweise:

Eine Autorisierung mittels Transponder ist nur an den gekennzeichneten Transponderfeldern möglich. Die baugleichen Anzeigefelder dienen nur zu Informationszwecken.

TIPP:

Nutzen Sie den kleinsten Einwurfschacht, in den Ihr Abfall hineinpasst. Somit werden Sie nicht mit unnötigen Kosten belastet.

5x rotes Blinken:

Ihr Transponder ist NICHT zugelassen.

Dauerhaft rotes Blinken:

Es steht kein Müllbehälter in der Box.

Dauerhaft rotes Leuchten:

Müllbehälter voll

